


# Како да го користите Вашиот IQOS



## 1. ВКЛУЧУВАЊЕ

Притиснете го и држете го копчето за напојување на полначот додека не се запалат светлата.

## 2. НАПОЛНЕТЕ ГО ДРЖАЧОТ ЗА ПАТРОНИ

Притиснете го копчето за отворање на капакот за да го отворите. Ставете го држачот за патрони во полначот, потоа затворете го капакот за да го наполните. Уредот е целосно наполнет кога статусното светло на батеријата на држачот за патрони постојано свети бело.

## IQOS 2.4 Plus Полнач

Статусни светла за батеријата на полначот


Статусно светло за батеријата на држачот за патрони

Копче за отворање


Копче Bluetooth

Копче за напојување на полначот

Капак





- 3. СТАВЕТЕ ПАТРОН ОД НЕСОГОРЛИВ ТУТУН (HEATSTICK™)**  
Ставете го и нежно притиснете го патронот од несогорлив тутун (HeatStick™) до линијата на филтерот.



- 4. ПОЧНЕТЕ СО ЗАГРЕВАЊЕ**  
Притиснете го копчето за загревање додека држачот за патрони не почне да вибрира и белото светло не почне да трепка.

## IQOS 2.4 Plus Држач за патрони






## 5. ПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА

Почнете да го користите кога светлото постојано ќе свети бело.




## 6. РЕЧИСИ ГОТОВО

За да ги сигнализира последните 30 секунди, држачот за патрони вибрира и белото светло трепка.



Адаптер за струја





Кабел за напојување



IQOS Алатка за чистење



IQOS Стапчиња за чистење



**7. ОТСТРАНЕТЕ ГО ПАТРОНОТ ОД НЕСОГОРЛИВ ТУТУН (HEATSTICK™)**  
Со лизгање, поместете го затворачот нагоре, отстранете го искористениот патрон од несогорлив тутун (HeatStick™), потоа повторно вратете го затворачот со лизгање. За повторно да се наполни, ставете го држачот за патрони назад во полначот.

#### ЧИСТЕЊЕ

Со лизгање, поместете го затворачот нагоре и отстранете го целосно. Ставете ја IQOS алатката за чистење и нежно ротирајте. За оптимално искуство чистете го секој ден.

## ЗАПОЗНАЈТЕ ГО IQOS

За понатамошни упатства и поддршка од Службата за грижа за корисници одете на [www.iqos.com](http://www.iqos.com)


Преземете ја апликацијата IQOS Connect App на Google Play\*



\*Google Play и логото Google Play се трговски марки на Google LLC.

\*Апликацијата IQOS Connect може да не е достапна во Вашата земја.

# Спарување на уредот



## РЕЖИМ НА СПАРУВАЊЕ

Притискајте го копчето за Bluetooth 3 секунди, потоа отпуштете го.  
Статусното светло за Bluetooth ќе трепери 30 секунди со што ќе означи дека режимот на спарување е активен.  
Изберете „спарување“ на Вашиот паметен телефон.



## СПАРЕНО

IQOS е спарен со Вашиот паметен телефон кога статусното светло за Bluetooth свети постојано 3 секунди.



## ИСКЛУЧУВАЊЕ


За исклучување на Bluetooth, притискајте го копчето за Bluetooth 6 секунди.




## СТАТУС

Допрете го копчето за Bluetooth за да се прикаже тековниот статус.


# Брзи совети



**ЗА ДА ГО ПРОВЕРИТЕ СТАТУСОТ НА БАТЕРИЈАТА**  
Допрете го копчето за напојување на полначот за да го проверите нивото на батеријата.



**ЗА ДА РЕСЕТИРАТЕ**  
Истовремено притискајте ги копчињата за Bluetooth и за напојување на полначот 10 секунди, потоа отпуштете ги.  
Ќе се запалат статусните светла на батеријата на полначот, потоа ќе трепнат двапати за да се потврди ресетирањето.



**ЦРВЕНО СВЕТЛО НА ДРЖАЧОТ ЗА ПАТРОНИ**  
1/ Држачот за патрони повторно треба да се наполни. Ставете го во полначот и проверете дали е вклучен.  
2/ Ако светлото е црвено по повторното пополнение, пробајте да го ресетирате, како што е наведено погоре.



**ЦРВЕНО СВЕТЛО НА ПОЛНАЧОТ**  
Пробајте да го ресетирате IQOS.  
Ако продолжи да свети црвеното светло, Ве молиме обратете се до Службата за грижа за корисници.